iHome®

iA5



App-enhanced

Manual de instrucciones

Introducción

Te agradecemos que hayas adquirido el iA5 de iHome, un despertador con aplicaciones avanzadas para iPhone e iPod.
Estas instrucciones explican el funcionamiento básico de la unidad y su cuidado. Si te descargas la aplicación iHome+Sleep de la tienda de aplicaciones iTunes, dispondrás de muchas funciones avanzadas apasionantes. Si deseas más información sobre la aplicación iHome+Sleep y su funcionamiento con la unidad iA5, tienes a tu disposición los siguientes recursos:

foro de usuarios: **http://getsatisfaction.com/ihomeapps**
web: **www.ihomeaudio.com/apps.**
email: **apps@ihomeaudio.com**

Nota: esta aplicación sólo es válida para iPhone e iPod touch.

Descárgate la aplicación GRATUITA iHome+Sleep y dispondrás de las funciones siguientes:

- Alertas de los medios de comunicación social
- El tiempo
- Estadísticas de tu patrón de sueño
- Ajustes de alarma interactivos

Utilización del iA5

Indice

Controles e indicadores.....1

Pantalla del iA5.....2

Introducción.....3

Ajuste horario mediante la función de sincronización horaria.....4

Ajuste horario manual.....5

Ajuste de la alarma.....6

Snooze: la posposición de la alarma.....7

Restablecimiento de la alarma.....8

Reproducción y carga del iPhone o iPod.....9

Utilización del conector de entrada de línea.....9

Seguridad del usuario y mantenimiento del producto...10

Resolución de problemas.....13

Controles e indicadores

Panel superior


Con la aplicación iHome+Sleep en funcionamiento, debe mantenerse pulsado a través la pantalla de inicio de dicha aplicación para acceder a la pantalla de configuración del producto.
zzz
Acoplamiento
Botón snooze/dimmer (posponer/atenuar)

Panel frontal



Panel posterior


Botón display on/auto (activación pantalla/automático)
Conector de corriente
Conector de entrada de línea
Botón eq (ecualizador)
Botón clock sync (sincronización horaria)
Botón alarm (alarma)

Pantalla

Nota: La pantalla y los indicadores dependen del modo. La unidad iA5 está especialmente diseñada para trabajar con la aplicación de despertador iHome+Sleep. Cuando la aplicación iHome+Sleep está en funcionamiento (activa), la pantalla del iA5 se desactiva automáticamente por defecto y difiere a la pantalla del iPhone o del iPod touch acoplado para lograr una compatibilidad óptima. Para anular este comportamiento y mantener encendida la pantalla del iA5, deberás salir de la aplicación iHome+Sleep y presionar luego el botón de activación de pantalla **display on/auto** de la parte posterior de la unidad. Puedes utilizar la aplicación iHome+Sleep para cambiar fácilmente los ajustes del ecualizador, la alarma y la sincronización horaria.


Indicador de la aplicación iHome (la aplicación está activa)
Hora en curso (u hora de alarma)
10:09
zzz
pm
Indicador de modo de sleep
Indicador de pila baja
Indicador de alarma (la alarma está activada y sonará a la hora fijada)
Indicador pm (no aparece cuando la pantalla se ha configurado para el modo de 24 horas)

1



2



Introducción

1. Conecta el adaptador de corriente al conector de alimentación de la parte posterior del iA5 y, por el otro extremo, a un enchufe operativo.
2. Esta unidad viene con una pila CR2032 que actúa como pila de seguridad en caso de corte del suministro eléctrico. Cuando en la pantalla aparece el icono de pila baja quiere decir que hay que cambiar la pila por una nueva. Para cambiar la pila inserta la pila CR2032 incluida en el compartimento de la pila de la parte inferior de la unidad. Make sure battery polarity (+/-) matches diagram.Asegúrate de que la polaridad (+/-) se corresponda con la indicación. En caso de corte del suministro eléctrico la pila de seguridad preservará los ajustes del reloj y las alarmas.

ADVERTENCIA: Las pilas de litio pueden explotar o producir quemaduras si se intentan abrir, cortar, recargar, se exponen al agua, fuego o a altas temperaturas. No metas pilas gastadas en bolsillos, bolsos ni ningún otro recipiente que contenga objetos metálicos; no mezcles distintas marcas de pilas, ni pilas nuevas y usadas; no guardes las pilas junto a material peligroso o inflamable. Guarda las pilas en un lugar fresco, seco y ventilado. Observa las leyes y normativa aplicables para su transporte y desecho.

Cómo se acopla el iPhone/iPod

1. Acopla con cuidado el iPhone o iPod en el conector de 30 pins de la parte frontal de la unidad. No lo fuerces. Si no te has descargado aún la aplicación gratuita Home+Sleep de la tienda de aplicaciones iTunes, verás el siguiente mensaje en la pantalla del iPhone o iPod touch: «Este accesorio necesita una aplicación que no está instalada.» El objetivo de este mensaje es avisarte de que tienes que descargarte la aplicación iHome+Sleep para poder disfrutar de las funciones avanzadas de la unidad iA5. Sin embargo, tu iPhone o iPod funcionará correctamente en la unidad aunque no tengas instalada la aplicación iHome+Sleep.

Ajuste horario mediante la función de sincronización horaria

1. Acopla el iPhone o iPod.
2. Pulsa el botón de sincronización horaria **clock sync** de la parte posterior de la unidad. La unidad se sincronizará con la hora del iPhone o iPod. Una vez haya acabado la sincronización, sonarán dos pitidos de confirmación. Repite los pasos si la sincronización no se ha realizado correctamente.

Nota: El iPhone se actualiza automáticamente con la hora exacta a través de las antenas de telefonía móvil. El iPod lleva la hora del ordenador de acuerdo a la última vez que se ha sincronizado con él. El iPhone o iPod no tiene capacidad para sincronizar al segundo; es posible que se produzca una diferencia de hasta 59 segundos entre la unidad iA5 y el iPhone o iPod de sincronización.

Ajuste horario manual

1. Mantén pulsado el botón de sincronización horaria **clock sync** de la parte posterior de la unidad hasta que la pantalla se ponga a parpadear.
2. Pulsa los **botones +** o **–** de la parte frontal de la unidad para ajustar la hora (mantenlos pulsados para avanzar rápido). Asegúrate de establecer la hora de la mañana o de la tarde en curso (el indicador **pm** aparece en la parte inferior derecha de la pantalla cuando se asigna la hora de la tarde; no hay indicador am para la mañana).
3. Para cambiar la opción de visualización entre los modos de 12 y de 24 horas, pulsa el botón de alarma **alarm** de la parte posterior de la unidad en cualquier momento dentro del modo de ajuste horario.
4. Pulsa el **botón clock sync**. Sonarán dos pitidos para indicar que se ha completado el ajuste horario.

Ajuste de la alarma

1. Mantén pulsado el botón de alarma **alarm** de la parte posterior de la unidad hasta que la pantalla se ponga a parpadear.
2. Pulsa los **botones +** o **–** de la parte frontal de la unidad para ajustar la hora de alarma (mantenlos pulsados para avanzar rápido). Asegúrate de establecer la hora de alarma de la mañana o de la tarde (el indicador **pm** aparece en la parte inferior derecha de la pantalla cuando se asigna la hora de la tarde; no hay indicador am para la mañana).
3. Vuelve a pulsar el **botón alarm**. Entonces se encenderá el volumen de la alarma. Pulsa los **botones +** o **–** para ajustar el volumen despertador de la alarma.
4. Pulsa el **botón alarm**. Sonarán dos pitidos para indicar que se ha completado el ajuste de la alarma.

Nota: Debe haber un iPhone o iPod acoplado para que suene la música de alarma asociada a éste. Si no se detecta ningún iPhone o iPod, la unidad funcionará por defecto con la alarma de zumbador.

Consejo: Utiliza la aplicación iHome+Sleep para disponer de ajustes de alarma personalizados. La aplicación debe de estar funcionando/activa para disfrutar de esta configuración personalizada del modo de sleep o alarma.

Snooze: la posposición de la alarma

1. Pulsa el botón de posposición **znooze/dimmer** de la parte superior de la unidad mientras suena la alarma. De este modo, la alarma se silenciará y volverá a sonar una vez transcurridos 9 minutos (por defecto).
2. Cuando NO esté sonando la alarma, mantén pulsado el **botón snooze/dimmer** hasta que la pantalla se ponga a parpadear; a continuación, pulsa los **botones +** o **-** para programar el temporizador de posposición de la alarma con un lapso de tiempo diferente (de 1 a 29 minutos).
3. Pulsa el **botón snooze/dimmer**. Sonarán dos pitidos para indicar que se ha completado la programación de la posposición de alarma.

Dimmer: la atenuación

Pulsa el botón de atenuación **snooze/dimmer** en cualquier momento en que la alarma NO esté sonando para cambiar entre los diversos ajustes del brillo de pantalla: alto, medio, bajo y apagado.

Activación y restablecimiento de la alarma

1. Pulsa el botón de alarma **alarm** de la parte posterior de la unidad para activar la alarma. Aparecerá en pantalla el icono de alarma y la alarma sonará a la hora fijada.
2. Para desactivar la alarma, pulsa en cualquier momento el **botón alarm**.
3. Pulsa los **botones power/app** o **wakeup** mientras suene la alarma para apagar la unidad iA5 y que la alarma vuelva a sonar al día siguiente a la misma hora.

Temporizador para acostarse

El temporizador sleep te ofrece la posibilidad de dormirte mientras escuchas la música del iPhone o iPod y apagarse al cabo del tiempo seleccionado.

1. Elige la música con la que quieres dormirte.
2. Pulsa el **botón bedtime** para elegir entre los diversos ajustes del temporizador de sleep: 90, 60, 30 y15 minutos y apagado. Si se selecciona la opción de apagado, el modo sleep se anulará al cabo de 5 segundos. La música seguirá sonando normalmente.
3. Pulsa los **botones +** o **– durante el modo de** sleep para establecer el volumen de sleep (ello no afecta al volumen de reproducción habitual ni al volumen de la alarma).
4. Pulsa el **botón power/app para apagar la unidad** iA5.

Reproducción y carga del iPhone/iPod

1. Acopla con cuidado el iPhone o iPod que esté ya sonando. La unidad iA5 se encenderá y reproducirá el audio. Puede que la unidad no detecte el audio del iPhone o iPod si el volumen está demasiado bajo. Si así fuera, pulsa el **botón power/app** para encender la unidad. Cuando está acoplado, el iPhone/iPod se carga hasta el tope.
2. Pulsa los **botones +** o **-** button para ajustar el volumen.
3. Pulsa el **botón eq** de la parte posterior de la unidad para cambiar entre los ajustes de graves y agudos. Pulsa los **botones +** o **-** para subir o bajar los graves y los agudos.
4. Pulsa el **botón power/app para apagar la unidad** iA5.

Utilización del conector de entrada de línea

1. Conecta un cable de audio (disponible en www.ihomeaudio.com) al auricular o conector de salida de un aparato de audio y, por el otro extremo, al conector de entrada de línea de la parte posterior del iA5.
2. Enciende el aparato de audio y ajusta su volumen.
3. Pulsa los **botones +** o **-** para ajustar el volumen de la unidad iA5. Cuando hayas acabado, pulsa el **botón power/app para apagar la unidad** iA5. Acuérdate de apagar también tu aparato de audio.

Guía para el usuario sobre seguridad del producto

Mantenimiento

- Coloca la unidad sobre una superficie nivelada alejada de fuentes de luz solar directa o calor excesivo.
- Protege tus muebles cuando coloques la unidad sobre un acabado de madera natural o lacada. Debes colocar un paño u otro material protector entre el equipo y el mueble.
- Limpia la unidad con un paño suave humedecido con jabón suave y agua. Los productos limpiadores más fuertes, como la gasolina, disolventes o similares, pueden dañar la superficie del aparato.

Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.

Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.

Guía para el usuario sobre seguridad del producto

Si se utiliza de la forma adecuada, este equipo está diseñado y fabricado para garantizar tu seguridad personal. Sin embargo, un uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Lee todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y el uso y tenlas siempre a mano para consultas futuras. Asimila especialmente y observa en todo momento las advertencias que se presentan en la unidad y en el manual de instrucciones y mantenimiento.

1. **Agua y humedad**: La unidad no debe utilizarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, una piscina o ni siquiera en un sótano húmedo, etc.
2. **Ventilación**: La unidad debe situarse de modo que su colocación no afecte a la correcta ventilación. No debe colocarse, por ejemplo, encima de una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear los orificios de ventilación ni ubicarse en una instalación empotrada, como una librería o armario que pueda obstaculizar el flujo de aire a través de los orificios de ventilación.
3. **Calor**: La unidad debe estar alejada de las fuentes de calor, como radiadores, contadores, cocinas u otros aparatos (como amplificadores) que emanen calor.
4. **Fuentes de alimentación**: La unidad debe conectarse únicamente a una red eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o indicado en el aparato.
5. **Protección del cable**: El cable de alimentación deben extenderse de manera que nadie lo pueda pisar ni lo aprisione ningún objeto. Lo mejor es disponer de zona despejada desde la salida del cable de la unidad hasta el lugar en que éste se enchufe a la corriente.
6. **Limpieza**: La unidad sólo debe limpiarse de la forma recomendada.

7. **Entrada de objetos o líquidos**: Se debe prestar especial atención en que no caiga ningún objeto ni líquido dentro del equipo a través de las aberturas u orificios.
8. **Accesorios**: No deben utilizarse accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del producto.
9. **Protección contra rayos y picos de corriente**: Desconecta la unidad del enchufe de la pared y desconecta la antena o el sistema de cableado durante las tormentas eléctricas, cuando te vayas de casa o cuando no vayas a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará posibles daños debidos a rayos o picos de corriente.
10. **Sobrecarga**: No sobrecargues los enchufes, alargos, ladrones o regletas, ya que podrías provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
11. **Daños que requieren reparación**: El equipo debe ser reparado por personal técnico cualificado cuando:

    A. el cable de alimentación o el enchufe estén dañados;

    B. hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;

    C. la unidad haya estado expuesta a la lluvia;

    D. la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;

    E. la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
12. **Periodos sin utilizar**: Si no vas a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, como un mes o más, saca las pilas de la unidad y desenchufa el cable de alimentación para prevenir daños o corrosión.
13. **Servicio técnico**: No intentes reparar la unidad si no es con los métodos descritos en las instrucciones de funcionamiento para el usuario. Para cualquier otro tipo de mantenimiento deberás ponerte en contacto con personal técnico cualificado.

¿Preguntas? Visita www.ihomeintl.com

Resolución de problemas

La unidad no responde (no se enciende)

Asegúrate de que el adaptador de alimentación está conectado a la unidad y a un enchufe operativo (enchufa otro aparato en el mismo enchufe para confirmar que éste funciona, y comprueba también que esté encendido cualquier interruptor asociado).

El iPhone/iPod no responde a la unidad

Asegúrate de que dispones de la última versión de firmware para el iPhone o iPod. (En caso necesario, actualízalo a través de iTunes.) Comprueba que el dispositivo funcione correctamente. Para más información, consulta el manual del iPhone o iPod.

El iPhone/iPod tarda en responder

La batería del iPhone o iPod puede estar baja, agotada o en modo de espera reforzada. Carga el iPhone o iPod unos 6 minutos. Prueba entonces a pulsar el botón de menú o inicio.

La aplicación iHome+Sleep no detecta la unidad

1. El iPhone o iPod tienen que estar correctamente acoplados y con la aplicación iHome+Sleep en funcionamiento para poder cambiar los ajustes de la unidad.
2. Comprueba que tienes la última versión del firmware. (Actualízalo en caso necesario a través de iTunes.)
3. Asegúrate de que tienes la última versión de la aplicación iHome+Sleep. (Actualízala a través de la tienda de aplicaciones en caso necesario.)
4. Reinicia el iPhone o iPod touch.

Si deseas más información, puedes visitar **www.ihomeaudio.com/apps** o enviar un email a **apps@ihomeaudio.com**

iA5-072810-A ©SDI Technologies 2010 Todos los derechos reservados. Impreso en China